


CB 18M/2C/FAN SCHEDA PRODOTTO

I



A. Comparto Frigorifero

1. Cassetti frutta e verdura
2. Piano di copertura cassetto
3. Ripiani / Zona per ripiani
4. Gruppo termostato con luce
5. Pannello funzionamento prodotto
6. Mensola superiore
7. Balconcini
8. Mensola bottiglie
9. Fermabottiglie estraibile
10. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
11. Ventilatore (se disponibile)

- Zona meno fredda
- Zona intermedia
- Zona più fredda

B. Comparto Congelatore

12. Cestello superiore (zona di congelamento)
13. Comparto di conservazione cibi congelati e surgelati
14. Bacinella ghiaccio (all'interno del cestello)
15. Controporta comparto congelatore

Note: Il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.
Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.


Attenzione: gli accessori del frigorifero non vanno lavati in lavastoviglie.

D GB F NL E P **I** GR S N DK FIN

CB 18M/2C/FAN

Questo combinato frigorifero/congelatore è dotato di due compressori, pertanto il funzionamento e la regolazione dei due comparti Frigorifero e Congelatore sono completamente indipendenti.

Comandi per la regolazione del comparto frigorifero



- A.** Manopola termostato
- B.** Pulsante luce
- D.** Tacca di riferimento posizione termostato
- E.** Lampadina (max. 15 W)

Termostato su **I/MIN** : refrigerazione poco intensa

Termostato su **3-5/MED** : refrigerazione media


Termostato su **7/MAX** : refrigerazione molto intensa

Termostato su **●** : refrigerazione e illuminazione sono spenti

Consigliamo di regolare il termostato sulla posizione 3-5/MED.

Nota: La temperatura dell'aria circostante, la frequenza di apertura della porta e il posizionamento dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne del frigorifero. Le posizioni del termostato devono variare in funzione di questi fattori.

Pannello funzionamento prodotto



Termostato su **●** : comparto congelatore spento

Termostato su **I** : refrigerazione del comparto congelatore **poco intensa**

Termostato su **4** : refrigerazione del comparto congelatore **molto intensa**

Per tacitare il segnale acustico premere il pulsante "Congelamento Rapido" (ved. capitolo "Come far funzionare il comparto congelatore": "Funzione allarme temperatura").

Rimozione lampadina

Svitare in senso antiorario come indicato in figura.



Ventilatore (se disponibile)

Il funzionamento del ventilatore è in automatico.

Il ventilatore permette una distribuzione uniforme delle temperature all'interno del comparto frigorifero con conseguente migliore conservazione dei cibi e riduzione dell'umidità in eccesso.

Non ostruire la zona di aspirazione (I la) con i cibi.

5019 608 01004

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)